



Checkliste Bauausführung DEKOZELL

Nr.	Beschreibung	Vorhanden?
0	Ablebungen: Kunststoff-Klebeband setzen, darauf dann Quick-Cover 1m Breite mit Kunststoff-Klebeband	
1	saubere runde Mörtelwanne 90l und saubere Maurer-Mörtelkelle	
2	Rührgerät mit Rührstab 160mm Durchmesser , Mischwirkung von oben nach unten <i>(es funktioniert NICHT mit keinem kleineren Durchmesser!)</i>	
3	Messbecher 1 od. 2l für die Beigabe der Wandfarbe zu DEKOZELL	
4	Wassereimer mit genau ausgemessener Markierung bei 15l bzw. 16l <i>(die vorgefertigten Aufdrucke sind in 70% der Fälle ungenau!)</i>	
5	Wasserschlauch mit Absperrhahn am Anmisch-Ort <i>(spart Zeit)</i>	
6	Inomat M8 mit Kompressor bzw. GRACO RTX-1500 <i>(M8 von Inotec bzw. von PETERS ausleihen; rechtzeitig vorbestellen!)</i>	
7	Materialschlauchset und Spritzrohrset für DEKOZELL <i>(Bestellung bei DEKOZELL direkt. Inotec hat die richtige Kombination nicht im Verleih.)</i>	
8	5-10 normale Büroklammern aus Draht <i>(aufgebogen ideal zum Reinigen der verstopften Düse am Spritzrohr)</i>	
9	Malerfließ als Bodenabdeckung <i>(Papier löst sich schnell auf, bei Folie besteht hohe Rutschgefahr)</i>	
10	starke Lichtquelle, um Sprühbild gut zu sehen (Halogenstrahler)	
11	Wanddispersionsfarbe mittlerer Qualität <i>(pro Beutel DEKOZELL 1l Wandfarbe nötig, bei Schwarz 2l)</i>	
12	DEKOZELL <i>(als Akustikputz auf ca. 5m² ein Beutel DEKOZELL, bitte rechtzeitig bestellen!)</i>	
13	Evtl. Luftentfeuchter oder zumindest Lüfter bereitstellen <i>(pro m² werden bis zu 3l Wasser aufgebracht, die innerhalb von 3-5 Tagen auch wieder aus dem Raum heraus gebracht werden müssen)</i>	
14	Evtl. verschiebbares Arbeitspodest. Decke Spritzen bis 3m Höhe: <i>4-6 starke Kabelbinder, Maler-Teleskopstange, kleine Dachdecker-Gürteltasche zum „Abstellen“ der Teleskop-Stange</i>	
15	Evtl. Gipskartonplatte oder ähnliches zum Üben des Sprühbildes	

Zur Untergrund-Vorbehandlung bitte technisches Merkblatt und Schulungsunterlagen beachten.

Spachtelmassen und Grundierung jeweils separat vollständig nach Herstellerangaben **durchtrocknen lassen**. Ansonsten führt das über mehrere Tage nasse DEKOZELL zu unschönen Ablösungen oder Durchblühungen, die Mehrarbeit bedeuten.